

ミニキエー口の作りかた

<作成手順>

1. 波板、木材を必要な寸法にハサミやのこぎりでカットします。
※マジックペンや鉛筆などでカットする位置に目印を付けておくと切りやすいです。

2. 木材 2 本を合わせ、蝶番を取り付けます。
※蝶番を取り付ける前に、木材にキリで穴をあけてからネジをドライバーで取り付けます。



3. 波板(山なり部分)を木材に連結傘釘で取り付けます(5 本～7 本程度)。
※波板の釘を打ち込む箇所に目印を付けておくと打ち込みやすいです。



完成時に手前になる木材の取付位置は、プランターの外側に出るように取り付けてください。



4. 波板を取り付けた木材(蝶番を取り付けた側)をプランターにビスで取り付けます。
※ドライバーで取り付け可能ですが、インパクトドライバーがあると便利です。



5. 完成



正面



横